

## PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE Corps en fonte

### Fonction

Le purgeur d'air automatique permet à l'installation de chauffage de fonctionner dans les meilleures conditions. Il élimine l'air dont la présence perturbe les échanges thermiques, provoque des bruits et favorise la corrosion des circuits.

### Construction


Corps et couvercle fonte  
Mécanisme et flotteur en inox AISI 304  
Joint EPDM



### Caractéristiques fonctionnelles

Pression maxi : 10 bar  
Pression de fonctionnement 6 bar  
Température maxi 120°C

### Cotes



	A	B	D	H	poids
<b>PF20</b>	1/2"	3/4"	126	135	3 Kg

### Pose

Montage en position verticale, en tous les points de l'installation où les accumulations de gaz risquent d'en perturber le bon fonctionnement

