




K101B/.. CONECTOR 2 RCA / CONECTOR 2 RCA
 CONNECTEUR 2 RCA / 2 RCA CONNECTOR



K101B/..




Antes de cualquier intervención, cortar la corriente.
 Respetar estrictamente las condiciones de instalación y de utilización.
 Un montaje incorrecto puede causar averías.
 Simon no se hace responsable de cualquier uso indebido del producto.

Antes de qualquer intervenção, cortar a corrente.
 Respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização.
 O montagem incorrecto pode causar malfuncion.
 Simon não é responsável de qualquer uso incorrecto do produto.



Avant toute intervention, couper le courant.
 Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.
 Un assemblage incorrect peut causer des avaries.
 Simon n'est pas responsable de tout usage inexact du produit.

Make sure the power supply is disconnected before any intervention.
 Strictly comply with instructions for installation and use.
 Incorrect assembly can cause malfunction.
 Simon is not responsible of any incorrect use of the product.




K105B/..
2701093-...

CONECTOR 3 RCA / CONECTOR 3 RCA
CONNECTEUR 3 RCA / 3 RCA CONNECTOR



K105B/..
2701093-...



Gnd L Gnd R Gnd V

GND -


L - Derecha / Direita / Droit / Right

GND -

R - Izquierda / Esquerda / Gauche / Left

GND -

V - Vídeo / Video / Video / Video



Antes de cualquier intervención, cortar la corriente.
Respetar estrictamente las condiciones de instalación y de utilización.
Un montaje incorrecto puede causar averías.
Simon no se hace responsable de cualquier uso indebido del producto.

Antes de qualquer intervenção, cortar a corrente.
Respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização.
O montagem incorrecto pode causar malfunction.
Simon não é responsável de qualquer uso incorrecto do produto.

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.
Un assemblage incorrect peut causer des avaries.
Simon n'est pas responsable de tout usage inexact du produit.

Make sure the power supply is disconnected before any intervention.
Strictly comply with instructions for installation and use.
Incorrect assembly can cause malfunction.
Simon is not responsible of any incorrect use of the product.

