


# Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon pour bouton poussoir KNX 1 voie



---

**Numéro de référence**

---

LC 101 KO5 228

**Enjoliveur simple touche à voyant crayon**

pour bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1001  
pour bouton poussoir KNX 1 voie Art. N° : LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

**laqué mat**

**Couleur:**  
rose pâle

**Matériaux:**  
duroplastique laqué

---

**P** Possibilité de couleurs sur demande