

# Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon pour bouton poussoir KNX 1 voie



**Numéro de référence**

CD 101 KO5 WW

**Enjoliveur simple touche à voyant crayon**

pour bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1001  
pour bouton poussoir KNX 1 voie Art. N° : LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

**Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant**

**Couleur:**  
Blanc

**Matériaux:**  
duroplastique

**P** Possibilité de couleurs sur demande