



Le socle anti-ruissellement isole de l'écoulement d'eau et de la poussière la base des détecteurs automatiques.

Non compatible avec le socle adressable réf. 955 486 avec isolateur.

Attention : dans le cas des détecteurs automatiques adressables, casser le support étiquette de la languette d'adressage et glisser l'étiquette de l'adresse du détecteur sur le bord du socle anti-ruissellement.

