

# Fiche technique produit

Enjoliveur simple touche à voyant crayon pour interrupteur de contrôle et bouton poussoir lumineux



**Numéro de référence**

LC 990 KO5 214

**Enjoliveur simple touche à voyant crayon**

pour interrupteur de contrôle Art. N° : 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU

pour bouton poussoir lumineux Art. N° : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

**Pièce de rechange :**

Clip de fixation Art. N° : CD 90 HP

**laqué mat**

**Couleur:**

céruleen clair

**Matériaux:**

duroplastique laqué

**P** Possibilité de couleurs sur demande