

Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon avec symboles flèches pour bouton poussoir KNX 1 voie



Numéro de référence

CD 101 KO5P LG

Enjoliveur simple touche avec voyant crayon et symboles flèches

pour bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1001
pour bouton poussoir KNX 1 voie Art. N° : LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant

Couleur:
Gris clair

Matériaux:
duroplastique