


<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione • Description • Description • Beschreibung • Descripción 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschrijving • Descrição • Описание • الوصف 		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fori di fissaggio (interasse 60 mm) 2. Pulsanti di comando 3. Pulsante di reset 4. Led segnalazione 5. Adesivi riposizionabili 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fixing holes (centre distance 60 mm) 2. Control pushbuttons 3. Reset push button 4. Notification LED 5. Removable stickers 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Furos de fixação (distância entre eixos de 60 mm) 2. Botões de comando 3. Botão de rearme (Reset) 4. LED de sinalização 5. Adesivos reposicionáveis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Крепежные отверстия (межосеверастояние 60 мм) 2. Кнопки управления 3. Кнопка сброса 4. Сигнальный светодиод 5. Переустанавливаемые наклейки
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trous de fixation (entraxe 60 mm) 2. Boutons de commande 3. Bouton de réinitialisation 4. Voyant LED 5. Adhésifs repositionnables 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Befestigungslöcher (Zwischenabstand 60 mm) 2. Steuertasten 3. Reset-Taste 4. Meldeleuchte 5. Wiederpositionierbare Klebestreifen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Furos de fixação (distância entre eixos de 60 mm) 2. Botões de comando 3. Botão de rearme (Reset) 4. LED de sinalização 5. Adesivos reposicionáveis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ثقوب تثبيت (المسافة بين المحاورين 60 ملم) 2. أزرار التحكم 3. زر إعادة الضبط 4. مؤشر ليد للتنبيه 5. لاصق قابل لإعادة الوضع

<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione • Configuration • Configuration • Konfiguration • Configuración • Configuratie • Configuração • Конфигурация • التهيئة 	<p>Per eseguire la prima installazione, la sostituzione e/o rimozione di un dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento alla App od al manuale del gateway scaricabile dal sito: <i>For the first installation and/or replacement, and/or removal of the device, or any other information, refer to the App or to the gateway manual, which can be downloaded from the website:</i> Pour effectuer la première installation, le changement et/ou le retrait d'un dispositif et pour toute autre information, faire référence à l'appli ou au manuel de la passerelle téléchargeable en se rendant sur le site: <i>Um ein Gerät zum ersten Mal zu installieren und/oder auszutauschen und/oder zu entfernen, sowie für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf die App oder das Handbuch oder des Gateways, das von der Website heruntergeladen werden kann:</i> Para efectuar la primera instalación, la sustitución y/o el desmontaje de un equipo y para otra información, se ha de consultar la App o el manual del gateway, que puede descargarse en el sitio: <i>Raadpleeg de App of de handleiding van de gateway, door deze de website te downloaden, voor de eerste installatie, de vervanging en/of de verwijdering van een apparaat en andere informatie:</i> Para executar a primeira instalação, a substituição e/ou a remoção de um dispositivo e para qualquer outra informação, roga-se consultar a APP ou manual do gateway que pode ser baixado do site: <i>Для выполнения первой установки, замены и/или удаления устройства или для получения любой другой информации обращаться к приложению или к руководству шлюза, которое можно скачать на сайте:</i> لتنفيذ التثبيت الأول، وأو استبدال، وأو إزالة جهاز، ولاي معلومات أخرى، يرجى الرجوع إلى التطبيق أو إلى كتيب جهاز "gateway" الذي يمكن تنزيله من الموقع: www.homesystems-legrandgroup.com</p> <p>- ANDROID: Richiede Android 5.0 e successivo con accesso a Google Play <i>- ANDROID: requires Android 5.0 and higher with access to Google Play</i> - ANDROID: nécessite Android 5.0 ou suivant avec accès à Google Play <i>- ANDROID: nécessite Android 5.0 ou suivant avec accès à Google Play</i> - ANDROID: erfordert Android 5.0 und höher mit Zugriff auf Google Play <i>- ANDROID: vereist Android 5.0 en hoger met toegang tot Google Play</i> - ANDROID: requer Android 5.0 e posterior com acesso a Google Play <i>- ANDROID: требует Android 5.0 или следующей версии с доступом к Google Play</i> - ANDROID: يتطلب تشغيل أندرويد (ANDROID): يتطلب نظام تشغيل أندرويد 5.0 وما يليه مع اتصال بمتجر جوجل بلاي</p> <p>- iOS: Richiede un iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 12.0 or later <i>- iOS: requires an iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 12.0 or later</i> - iOS: nécessite un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec iOS 12.0 ou suivant <i>- iOS: nécessite un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec iOS 12.0 ou suivant</i> - iOS: erfordert ein iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 12.0 oder höher <i>- iOS: erfordert ein iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 12.0 oder höher</i> - iOS: requiere el uso de un iPhone, iPad, o iPod touch con iOS 12.0 o sucesivo <i>- iOS: requiere el uso de un iPhone, iPad, o iPod touch con iOS 12.0 o sucesivo</i> - iOS: vereist een iPhone, iPad, of iPod touch met iOS 12.0 of hoger <i>- iOS: vereist een iPhone, iPad, of iPod touch met iOS 12.0 of hoger</i> - iOS: requer um iPhone, iPad, ou iPod touch com iOS 12.0 ou posterior <i>- iOS: requer um iPhone, iPad, ou iPod touch com iOS 12.0 ou posterior</i> - iOS: Требуется использования iPhone, iPad или iPod touch с iOS 12.0 или следующей версии <i>- iOS: требует использования iPhone, iPad или iPod touch с iOS 12.0 или следующей версии</i> - iOS: يتطلب تشغيل أي أو إس (iOS): يتطلب أي فون أي باد، أو أي بود باللمس مع نظام تشغيل iOS 12.0 أو ما يليه</p>	<p>App Home + Control</p> <p>www.homesystems-legrandgroup.com</p>
---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Mounting • Montage • Montage • Montaje • Montage • Montagem • Монтаж • التركيب 	<p>A muro <i>On the wall</i> Mural <i>Wandmontage</i> Mural <i>Aan de wand</i> Na parede <i>Настенный</i> على الجدار</p>	<p>Con adesivo riposizionabile <i>With removable sticker</i> Avec adhésif repositionnable <i>Mit wiederpositionierbare Klebestreifen</i> Con adhesivo repositionable <i>Met verplaatsbare sticker</i> Com adesivo reposicionável <i>С переустанавливаемой наклейкой</i> مع لاصق قابل لإعادة الوضع</p>	<p>Con scatola 502E <i>With 502E box</i> Avec boîte 502E <i>Mit Dose 502E</i> Con caja 502E <i>Met doos 502E</i> Com caixa 502E С использованием коробки 502E باستخدام علبة 502E</p>	<p>Da acquistare separatamente <i>To be purchased separately</i> À acheter séparément <i>Getrennt zu erwerben</i> Comprar por separado <i>Apart kopen</i> A adquirir separadamente <i>Приобретается отдельно</i> يجب شراؤها على حدة</p>
--	--	---	--	---


- Smontaggio
- Disassembling
- Démontage
- Demontage
- Desmontaje
- Demontage
- Desmontagem
- Демонтаж

الفك



- Reset alle impostazioni di fabbrica
- Reset to the factory settings
- Rétablissement des réglages par défaut
- Default-Einstellungen wieder herstellen
- Restablecer los ajustes de la fábrica
- Reset van de fabrieksinstellingen
- Resetar definições de fábrica
- Восстановление заводских настроек

الرجوع إلى إعدادات المصنع



Premere e mantenere premuto il pulsante reset fino a quando diventa rosso. A questo punto rilascia. Il reset è eseguito.

Press and hold down the reset pushbutton until it lights up red. Now release the pushbutton. The reset has been done.

Appuyer sur le bouton de reset et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que s'allume en rouge. Ensuite le relâcher. Le reset est effectué.

Drücken die Taste Reset und halten Sie sie gedrückt bis sie rot blinkt. Die Taste dann loslassen. Reset durchgeführt.

Presionar sin soltar el botón reset hasta que se pone rojo. Entonces, soltar. El reset se ha efectuado.

Houd de resetknop ingedrukt tot de led rood begint te knippen. Laat de knop nu los. De reset is verricht.

Carregar e manter carregado o botão até piscar a vermelho. Nesta altura soltar. O reset foi efetuado.

Нажать и удерживать кнопку сброса до тех пор, пока она не начнет мигать красным светом. После этого отпустить кнопку. Сброс выполнен.

اضغط واستمر في الضغط على زر إعادة الضبط إلى أن يومض المؤشر باللون الأحمر. عند هذه اللحظة اترك الزر. تم تنفيذ إعادة الضبط.

Attenzione: la pressione involontaria breve del pulsante reset, avvia l'associazione dei dispositivi. Per terminarla, premere brevemente e contemporaneamente i due tasti del comando radio Master (se presente) oppure premere brevemente il pulsante di reset del gateway.

Warning: a short accidental pressure of the reset pushbutton, starts the device association. To end it, briefly press at the same time the two keys of the Master radio control (if present), or briefly press the reset button of the gateway.

Attention: une brève pression involontaire sur le bouton de reset active l'association des dispositifs. Pour l'arrêter, appuyer brièvement et simultanément sur les deux touches de la commande radio Master (si présente) ou appuyer brièvement sur le bouton de reset de la passerelle.

Achtung: Durch den kurzen versehentlichen Druck der Reset-Taste wird die Zuordnung der Geräte gestartet. Um sie zu beenden, drücken Sie kurz die beiden Tasten auf der Master-Funksteuerung (falls vorhanden) oder drücken Sie kurz die Reset-Taste am Gateway.

Atención: la presión involuntaria breve de la tecla de reset acciona la asociación de los dispositivos. Para acabarla, presione brevemente y, al mismo tiempo, las dos teclas del mando radio Master (si presente) o brevemente la tecla de reset del gateway.

Opgelet: het koppelen van de apparaten wordt gestart als de resetknop per ongeluk wordt ingedrukt. Druk de twee toetsen van de draadloze masterbediening (indien aanwezig) tegelijkertijd kort in of druk kort op de resetknop van de gateway om het koppelen te onderbreken.

Atenção: a pressão involuntária breve do botão Reset inicia a associação dos dispositivos. Para a terminar, carregar breve e simultaneamente nos duas teclas de do comando rádio Master (se houver) ou brevemente no botão de reset do gateway.

Внимание: случайное кратковременное нажатие на кнопку сброса запускает сопряжение устройств. Для его завершения следует кратковременно и одновременно нажать на две кнопки главного устройства радиуправления (при наличии) или кратковременно нажать на кнопку сброса шлюза.

تنبيه: يؤدي الضغط غير المقصود لمدة وجيزة على زر إعادة الضبط، إلى بدء عملية اقتران أجهزة السلامة. لإنهائها، اضغط لفترة وجيزة بالتزامن على زر تحكم الراديو الرئيسي (إذا كان موجوداً) أو اضغط لفترة وجيزة على زر إعادة ضبط البوابة.

- Sostituzione della batteria
- Battery replacement
- Remplacement de la pile
- Batterie auswechseln
- Sustitución de la batería

- Vervanging van de batterij
- Substituição da bateria
- Замена аккумуляторной батареи
- استبدال البطارية

Lo smaltimento delle batterie esauste deve essere effettuato nel rispetto delle leggi vigenti. Flat batteries must be disposed of respecting the laws in force.

L'élimination des batteries usées doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.

Die erschöpften Batterien müssen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.


La eliminación de las baterías gastadas se ha de efectuar en cumplimiento de las leyes vigentes.

Uitgeputte batterijen moeten verwijderd worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

O descarte das baterias esgotadas deverá ser feito atendo-se rigorosamente às leis vigentes.

Отработанные аккумуляторные батареи должны утилизироваться в соответствии с действующим законодательством.

يجب التخلص من البطاريات الفارغة وفقاً للقوانين المعمول بها.



* Batteria Lithium CR 2032 3 V
Lithium battery CR 2032 3 V
Pile Lithium CR 2032 3 V

Lithium-Batterie CR 2032 3V
Bateria de lítio CR 2032 3 V
Lithiumbatterij CR 2032 3 V

Bateria de Lítio CR 2032 3 V
Литиевая аккумуляторная батарея CR 2032 3 V
بطارية ليثيوم CR 2032 3 فولت

- Caratteristiche tecniche
- Technical features

- Caractéristiques techniques
- Technische Daten

- Características técnicas
- Technische eigenschappen

- Características técnicas
- Технические характеристики

- المواصفات الفنية



+ 45 °C 45+ درجة مئوية

+ 5 °C 5+ درجة مئوية

Tecnologia	Radio (Maglie di rete senza fili)
Livello di potenza	<100mW
Frequenza di banda	da 2,4 a 2,4835 GHz
Technology	Radio (Wireless meshed network)
Power level	<100mW
Band frequency	from 2,4 to 2,4835 GHz
Technologie	Radio (Réseau maillé sans fil)
Niveau de puissance	<100mW
Fréquence de bande	de 2,4 à 2,4835 GHz
Technologie	Radio (Maschen eines drahtlosen Netzes)
Leistungsniveau	<100mW
Bandfrequenz	von 2,4 bis 2,4835 GHz
Tecnologia	Radio (Mallas de red sin hilos)
Nível de potencia	<100mW
Frecuencia de banda	de 2,4 a 2,4835 GHz

Technologie	Radio (draadloos netwerkschakels)
Vermogensniveau	<100mW
Frequentieband	2,4 t/m 2,4835 GHz
Technologie	Rádio (links de rede sem fio)
Nível de potência	<100mW
Frequência de banda	de 2,4 a 2,4835 GHz
Технология	Радио (Ячейки беспроводной сети)
Уровень мощности	<100mВт
Полоса пропускания	от 2,4 до 2,4835 ГГц
راديو (شبكة متداخلة دون أسلاك)	التكنولوجيا
>100ميغا وات	مستوى الجهد
من 2,4 حتى 2,4835 جيجا هرتز	نطاق التردد

Il fabbricante, BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Comando VMC wireless art. K3583CW è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bticino.it/red

Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type Wireless WMC switch item K3583CW is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red