

Informations complémentaires:

mode Confort	Utiliser ce mode pour une température constante au niveau de confort (par défaut, le point de consigne confort est de 21 °C /70 °F en mode chauffage et de 24 °C /75,5 °F en mode rafraîchissement).
mode Fonctionnalités réduites	Utiliser ce mode pour une température constante au niveau réduit (par défaut, le point de consigne réduit est de 17 °C /63 °F en mode chauffage et de 28 °C/ 82,5 °F en mode rafraîchissement).
mode Fonctionnalités programmées	Utilisez ce mode pour permettre le contrôle de votre installation par la minuterie programmable. Les actions programmées dans la minuterie seront exécutées automatiquement selon l'heure réelle. Cette fonction utilise la température de consigne programmée.
mode Vacances	Utilisez ce mode pour définir une température fixe durant une longue absence.
fonction d'arrêt	Utiliser ce mode pour arrêter l'installation. La protection antigel intégrée reste active (la protection antigel est réglée par défaut sur 4 °C / 41 °F en mode chauffage).
limitation du point de consigne	Utilisez cette fonction pour limiter la fourchette de point de consigne pour le client final.
protection de la température au sol	Utilisez cette fonction pour définir une température au sol maximum et minimum.
prévention de point de rosée	Utiliser cette fonction pour éviter la formation de condensation au niveau du sol (en cas de rafraîchissement par le sol).

4TW57991-2C