

Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon pour bouton poussoir KNX 1 voie



Numéro de référence

LC 101 KO5 218

Enjoliveur simple touche à voyant crayon

pour bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1001
pour bouton poussoir KNX 1 voie Art. N° : LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

laqué mat

Couleur:
vert anglais pale

Matériaux:
duroplastique laqué

P Possibilité de couleurs sur demande