

Socle pour détecteur adressable


Réf. : 956 954

Un indicateur d'action maxi pour un ou plusieurs détecteurs


Bornier boucle
adressable


- + - +

Connexion possible si plusieurs détecteurs se partagent le même indicateur d'action.
Pour cette connexion, utiliser un câble distinct du câble boucle.



NT 65 377/01






Programmation des adresses

L'adresse du détecteur se programme en supprimant des picots de la languette.

Les nombres placés à côté des picots permettent de coder toutes les adresses de 1 à 126.


Important : Les adresses 0 et 127 sont interdites.



Exemple :

Adresse 36 = 32 + 4

Faire sauter les picots 4 et 32 à l'aide d'un tournevis



Adresse 21 = 16 + 4 + 1

Faire sauter les picots 1, 4 et 16 à l'aide d'un tournevis

