

# Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon avec symboles flèches pour bouton poussoir KNX 2 voies



**Numéro de référence**

LS 102 KO5P LG

**Enjoliveur double touche avec voyant crayon et symboles flèches**

pour bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, alimenté par batterie, Art. N° :  
BT LS CD 1002

pour bouton poussoir KNX 2 voies Art. N° : LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST

**Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant**

**Couleur:**

Gris clair

**Matériaux:**

duroplastique