

**954 328**



Utilisable pour le contrôle de tous les détecteurs ponctuels de fumée URA.

Procédé de contrôle :

- 1) Appliquer le vérificateur 954 328 aussi perpendiculairement que possible contre le détecteur.
- 2) Presser le vérificateur 954 328 contre le détecteur jusqu'à ce que le gaz s'échappe, pendant environ 1 seconde.
- 3) Réduire la pression sur le vérificateur 954 328 tout en le maintenant bien appliqué sur le détecteur (le gaz ne doit plus s'échapper).
- 4) En cas d'absence d'un déclenchement d'alarme après 6 à 10 secondes, répéter les phases 2 et 3.
- 5) Si aucune alarme n'est déclenchée dans les 60 secondes qui suivent le début du contrôle, changer le détecteur et répéter les phases 1, 2 et 3.  
En cas de contrôle de détecteur monté sur parois, la bouteille de gaz doit être appliquée de telle façon que l'encoche sur la soupape soit orientée vers le haut.

**ATTENTION** : N'utiliser dans le vérificateur 954 328 que la bouteille de gaz d'essai 954 327.