
FFA35A9

Répartition de la vitesse de l'air (rafraîchissement)

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale



Répartition de la température ambiante (rafraîchissement)

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale

