


# Notice de raccordement du lecteur seul sur la centrale Hexact Com

## Exemple de câblage d'un lecteur sur le connecteur 1



**Note :** Il est possible d'ajouter une carte d'extension 2 portes afin d'augmenter à 4 le nombre de portes.