


# CMSI Type B

## Equipement d'alarme incendie de type 2a

En fonctionnement normal, seul le **voyant vert SOUS TENSION** est allumé.


+


Vous pouvez identifier le défaut par la lecture des voyants

Personne à contacter :

Nom :

Tél. :

Arrêt du son : touche  
ARRÊT SIGNAUX SONORES


+


Arrêt du son : touche  
ARRÊT SIGNAUX SONORES

**EN CAS D'ALARME GENERALE : appliquer les consignes de sécurité propres à l'établissement**

**EN CAS D'ALARME RESTREINTE (temporisation) :**

**Vérifier sur place la présence du feu**

Feu confirmé

Fausse alerte



**Appliquer les consignes de sécurité propres à l'établissement**



**Supprimer l'origine de la détection**  
(avec outil spécial pour un déclencheur manuel)



(ouverture par clé)

Le Responsable de l'exploitation doit s'assurer au moins une fois par semaine du bon fonctionnement du système (voir notice)