



Conseil n° 1 : L'emplacement est clé

Lorsque votre thermostat d'ambiance est situé dans un endroit adapté (ex : en montage mural à une hauteur de 1,50 mètre par rapport au sol), il perçoit mieux les conditions régnant dans la pièce. La température ambiante diffusée par le radiateur est donc plus agréable. Pensez à éviter d'exposer votre thermostat à la lumière directe du soleil pour obtenir une lecture plus précise de la température.




Conseil n° 2 : Passez au sans fil

Aujourd'hui, les têtes électroniques sans fil ont la cote. Nous proposons un vaste éventail de têtes électroniques sans fil pouvant régler automatiquement la température ambiante si nécessaire.



Conseil n° 3 : Ne couvrez pas vos thermostats

Ne couvrez ni ne bloquez jamais votre thermostat avec des objets pouvant fausser la lecture précise de la température ambiante. Il peut s'agir de vêtements, de rideaux ou de meubles placés au-dessus ou devant le thermostat. La température autour de votre thermostat doit être la même que celle dans le reste de la pièce ; il convient donc de laisser l'air circuler librement autour du thermostat.



Conseil n° 4 : Utilisez tous les radiateurs

Régalez la température au même niveau sur les thermostats de chaque pièce. Baisser ou couper l'un de vos radiateurs ne vous fera pas faire d'économies. Les autres radiateurs devront travailler plus pour chauffer votre maison, ce qui se traduira par une moindre diffusion de chaleur.



Conseil n° 5 : Réglez les niveaux et laissez-les ainsi


Un réglage constant de vos thermostats d'ambiance ne permet pas d'économiser de l'énergie... ni de l'argent. Réglez les thermostats et laissez-les réguler la température ambiante.



Conseil n° 6 : Éteignez lorsque vous aérez

Éteignez tous les thermostats des pièces qui ont besoin d'être aérées. Lorsque les pièces ont été bien aérées, remettez les thermostats dans le mode où ils étaient avant d'être éteints.

Nos têtes électroniques living by Danfoss se coupent automatiquement lorsque vous aérez pour vous faire économiser de l'énergie et faire baisser vos factures de chauffage. Réglez-les réguler la température ambiante.



Conseil n° 7 : Régulez les niveaux d'humidité

Il convient d'aérer les pièces tous les jours – qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Le niveau d'humidité intérieur ne doit dépasser 40/50 %.



Conseil n° 8 : Changez tous les 15 ans

Si votre thermostat a plus de 15 ans, il doit être remplacé. Notre gamme complète de thermostats domestiques éconergétiques sont les meilleurs thermostats du marché et sont conçus pour satisfaire tous les besoins en chauffage de votre habitat.



Conseil n° 9 : Coupez le chauffage en cas d'absence

Si vous êtes absent(e) pendant une période prolongée, vous devez baisser la température de votre foyer pour économiser de l'énergie. Nos têtes électroniques programmables *living eco*® peuvent être réglés sur hors gel ou programmés pour passer en mode ABSENCE lorsque vous êtes en vacances afin d'optimiser l'efficacité énergétique.



Conseil n° 10 : Le confort pièce par pièce

Danfoss a une devise : le vrai confort intérieur commence quand vous ne faites plus attention à la température. C'est précisément ce que notre gamme *living by Danfoss* vous permet d'obtenir. Vous pouvez programmer la température que vous souhaitez à chaque instant du jour ou de la nuit de façon à répondre aux habitudes quotidiennes de votre famille, tout en économisant de l'énergie et de l'argent.