

Fiche technique produit

Enjoliveur simple touche à voyant crayon pour interrupteur de contrôle et bouton poussoir lumineux



Numéro de référence
LC 990 KO5 218
Enjoliveur simple touche à voyant crayon
pour interrupteur de contrôle Art. N° : 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU pour bouton poussoir lumineux Art. N° : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Pièce de rechange : Clip de fixation Art. N° : CD 90 HP
laqué mat
Couleur: vert anglais pale
Matériaux: duroplastique laqué

P Possibilité de couleurs sur demande