



927 16

legrand TABLEAU À ÉQUIPER
1 rangée de 9 modules

927 16

legrand TABLEAU À ÉQUIPER
1 rangée de 9 modules

927 16

legrand TABLEAU À ÉQUIPER
1 rangée de 9 modules

927 16

legrand TABLEAU À ÉQUIPER
1 rangée de 9 modules

2 **BRANCHE**

Le produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une démontage incorrects peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Les outils appropriés doivent être utilisés. Les produits Legrand doivent exclusivement être installés et réparés par un personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'obligation de responsabilité, ainsi que l'impression et l'usage de ce manuel. Lire exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute réparation, couper le courant.

1 **CHOIX DES APPAREILS**

Pour la protection des vos circuits, utilisez les interrupteurs différentiels 30 mA appropriés.

Nombre d'interrupteurs différentiels par tableau selon la norme NF C 15-100

Surface des locaux d'habitation Type A	Type AC	Interrupteurs différentiels
Surface < 100 m ²	3	1
Surface > 100 m ²	2	1

Tous les conseils et les suggestions d'installation sont dans votre guide Legrand référence 911 01.

Non fourni, en vente dans votre magasin.

1 Fixez la platine du côté et à l'axe des vis Ø 4 mm.

2 Installez, selon le schéma, les appareils modulaires et remettez le couvercle à l'axe du capot.

INSTALLATION

legrand Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1 - www.legrandelectric.com
Service consommateurs www.legrand.fr / 0825 360 360 (0,15 € TTC/min)

COMPOSITION

1 planche d'étiquettes pour repérage des appareils

Bornier de terre

Clou/bouton de finition pour module et dans module

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Kit de raccordement (borne + peigne) réf. 927 95

Peigne d'alimentation horizontale réf. 927 93

