

# Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon avec symboles flèches pour bouton poussoir KNX 1 voie



<b>Numéro de référence</b>
LC 101 KO5P 236
<b>Enjoliveur simple touche avec voyant crayon et symboles flèches</b>
pour bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1001 pour bouton poussoir KNX 1 voie Art. N° : LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST
<b>laqué mat</b>
<b>Couleur:</b> terre sienne brique
<b>Matériaux:</b> duroplastique laqué