

## Manual - Handleiding Bedienungsanleitung - Manuel d'instruction



### EN Instructions

- Pendant cable 1.0 meter
- LED Bulb DC 3V 1W 125x178mm (only suited for this pendant lamp)
- 4x1.5V AA batteries (not included)
- Open cover and correctly (+/-) insert batteries
- Don't mix old/new batteries or batteries of different types
- 3 Functions: ON, OFF & Timer
- Press "Timer" once > 6h ON & 18h OFF
- Press "ON" button to use remote
- Remote range 10m

### NL Instructies

- Hanglamp kabel 1.0 meter
- LED lamp DC 3V 1W 125x178mm (alleen geschikt voor deze hanglamp)
- 4x1.5V AA-batterijen (niet inbegrepen)
- Deksel openen en batterijen correct (+/-) plaatsen
- Gebruik geen oude / nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar
- 3 functies: AAN, UIT en Timer
- Druk eenmaal op "Timer" > 6 uur AAN & 18 uur UIT
- Druk op de knop "AAN" om de afstandsbediening te gebruiken
- Bereik afstandsbediening 10m

### DE Anleitung

- Kabel 1.0 Meter
- LED-Lampe DC 3V 1W 125x178mm (nur für diese Pendelleuchte geeignet)
- 4x1,5 V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie die Batterien richtig (+/-) ein
- Mischen Sie keine alten / neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs
- 3 Funktionen: EIN, AUS & Timer
- Drücken Sie einmal "Timer" > 6h EIN & 18h AUS
- Drücken Sie die Taste "ON" um die Fernbedienung zu verwenden
- Fernreichweite 10m

### FR Instructions

- Câble pendentif 1.0 mètre
- Ampoule LED DC 3V 1W 125x178mm (convient uniquement pour cette suspension)
- Piles AA 4x1.5V (non incluses)
- Ouvrez le couvercle et insérez correctement (+/-) les piles
- Ne mélangez pas des piles anciennes / neuves ou des piles de types différents
- 3 fonctions: ON, OFF et Minuterie
- Appuyez une fois sur "Timer" > 6h ON et 18h OFF
- Appuyez sur le bouton «ON» pour utiliser la télécommande
- Portée à distance 10m