

# Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon pour bouton poussoir KNX 1 voie



## Numéro de référence

LC 101 KO5 261

## Enjoliveur simple touche à voyant crayon

pour bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1001  
pour bouton poussoir KNX 1 voie Art. N° : LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

## laqué mat

**Couleur:**  
bleu outremer foncé

**Matériaux:**  
duroplastique laqué

**P** Possibilité de couleurs sur demande