

Capot pour bloc-fusible, Basse tension, 100 A, AC 600 V, J, UL, with indicator



Référence **CLASS J 600V 100A FUSE COVER ASSEMBLY**
 N° de catalogue **CVRI-J-60100-M**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base			Capot de bloc-fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	100
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Classe d'emploi			J
Voyant indicateur			with indicator
Utilisable pour taille			Porte-fusibles JM60100
Norme/Agrément			UL

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Accessoire pour socles de fusibles NH (EC001660)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Installation électrique, appareillage (accessoires) / Embase fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (accessoires) (ecl@ss8.1-27-14-92-17 [ACN526008])			
taille			autre
type d'accessoire			autre