


RXTA-B
RXTM-R
RXTP-R
ARXTP-R

Schéma de câblage



- C7 : Condensateur
 DB1 : Pont de diodes
 IPM1: Module d'alimentation intelligent
 L : Sous tension
 M1C: Moteur du compresseur
 M1F: Moteur du ventilateur
 N : Neutre
 PAM: Modulation d'impulsion/amplitude
 PCB: Carte de circuit imprimé
 PS : Alimentation de commutation
 Q1L : Protection contre la surcharge
 SA1 : Parasurtenseur
 X1M: Barrette de connexion
 Y1E: Bobine de la vanne de détente électronique
 Y1S: Bobine de l'électrovanne d'inversion
 Z1F : Filtre antiparasite

- FU1,FU2,FU3 : Fusible
 MR30,MRM10 : Relais magnétique
 R1T,R2T,R3T : Thermistance
 S20,S40,S70,S80 : Connecteur
 S90,X11A,S2 : Connecteur
 V2,V3,V150 : Varistance
 Z1C,Z2C,Z3C,Z4C,Z5C : Tore magnétique
 HL1,HN1,S,E1,E2 : Connexion
 S1PH : Connexion

- BLK : Noir
 WHT: Blanc
 BRN : Marron
 RED : Rouge
 GRN: Vert
 YLW : Jaune
 ORG: Orange
 BLU : Bleu
 GRY : Gris
- ⊕ : Terre de protection
 ⊚ : Terre

Remarques

1 Taille: 140 x 80

2 Sauf mention contraire, reportez-vous aux spécifications d'achat AS303002.