

LED RGBW


(SINGLE UNIT / UN SEUL PRODUIT / EINZELSTÜCK)

Wiring instructions / Instructions de câblage / Installationsanleitung



COLLINGWOOD
LIGHTING

FROM POWER REPEATER OUTPUT/
CÂBLE RELIÉ À LA SORTIE DU RÉPÉTEUR DE PUISSANCE/
ABGANG VOM POWER REPEATER



1 UNIT PER POWER REPEATER/
1 PRODUIT PAR RÉPÉTEUR DE PUISSANCE/
1 STÜCK/POWER REPEATER

NB: LED RGBW units are designed for colour change. They should not be left for long periods with all four colours (red, green, blue and white) on full power. This could eventually lead to reduced light output.

NB: Les luminaires LED RGBW sont conçus pour le changement de couleur. Ils ne doivent pas être allumés pour de longues périodes avec les 4 couleurs (rouge, vert, bleu et blanc) en pleine puissance. Cela pourrait éventuellement réduire l'intensité lumineuse du produit.

HINWEIS: LED-RGBW-Leuchten sind für den Farbwechsel konzipiert. Sie sollten nicht über einen längeren Zeitraum bei voller Leistung mit allen vier Farben (Rot, Grün, Blau, Weiß) betrieben werden.

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095
e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11
e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
DE t +49 (0)89 411123 777 f +49 (0)89 411123 778
e verkauf@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com