




1 dévisser le capot / unscrew cover



2 débrancher la batterie
(si nécessaire)
/
remove battery (if necessary)

i la batterie nécessite un
traitement spécifique
/
battery requiring separate processing



3 dévisser la carte / unscrew pcb

i la carte électronique nécessite
un traitement spécifique
/
pcb requiring separate processing