

Système d'aspiration centralisée

11070020

Plinthe ramasse-miette argent

La solution discrète pour évacuer les poussières d'une cuisine ou d'une entrée.



Plinthe ramasse-miette argent - volet ouvert

Plinthe ramasse-miette argent - volet fermé

PLUS PRODUIT

- esthétique,
- grande surface d'aspiration,
- faible bruit.

Principes de fonctionnement

La Plinthe ramasse-miettes est munie d'un clapet qui s'ouvre par simple pression du pied pour aspirer les poussières, miettes ou encore cheveux recueillis par un balai / une balayette.

Description produit

La Plinthe ramasse-miettes est un dispositif mural à clapet servant à aspirer les poussières sans faire usage d'un flexible.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- sous un meuble de cuisine ou même dans la salle de bain pour aspirer les cheveux,
- faire une réservation de L 255 x H 85 mm,
- ne pas oublier de raccorder électriquement la plinthe à la centrale.

Caractéristiques principales


- démarrage par contact électrique,
- s'active par simple pression du pied.

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11070020	-



Encombrement plinthe ramasse-miettes

Systeme d'aspiration centralisee

11070020

Plinthe ramasse-miette argent

- 1 Arrêt
- 2 Démarrage : bouton de démarrage à actionner au pied ou au balai
- 3 Poussez miettes et dechets vers la plinthe qui les aspirera
- 4 Arrêt : Rabattre le couvercle avec le pied ou le balai pour stopper le fonctionnement de la plinthe