

et leurs accessoires

Désignation	Utilisation/description	Pack FAMILY	Pack BOOSTY	Pack DOOBLE	Pack COMPACT
 Flexible + crochet de support Réf. Flexible : 11070072 Réf. Crochet : 11070070	Flexible $\varnothing = 34 \text{ mm} - L = 7.50 \text{ m}$	●	●	●	●
 Poignée de commande Réf. : 11070062	Commande marche/arrêt de la centrale	●	●	—	●
 Poignée DOOBLE (avec flexible) Réf. : 11070381	Mise en marche en insérant le flexible	—	—	●	—
 Bras métallique chromé Réf. : 11070074	L = 0.60 m	●	○	○	○
 Bras métallique télescopique Réf. : 11070083	L = 0,50 à 1 m	○	●	●	●
 Brosse Clip & Shine Réf. : 11070037		●	●	●	●
 Twinett (brosse lingette) Réf. : 11070285		○	●	○	○
 Capteur plat Réf. : 11070052		○	●	●	●
 Suceur fin Réf. : 11070054		●	●	●	●
 Brosse ronde à rotule Réf. : 11070051		●	●	●	●
 Clip de fixation sur canne Réf. : 11070371		○	●	●	●
 Brosse radiateur Réf. : 11070053		○	●	●	●
 Bague raccord accessoire Réf. : 11070092		●	●	—	●
 Un sac filtre monté sur la centrale Réf. : 11070084 Réf. : 11070095	Contenance de 30 litres Contenance de 12 litres	●	●	●	—
 Filtres moteur Réf. : 11070078	Filtre secondaire situé sur le caisson-moteur A changer en même temps que le sac.	●	●	●	●

● Fourni dans le pack

○ Disponible en option

● Spécifique au pack Dooble

— Absent