


STANDARD FUNCTION:
FONCTIONS CLASSIQUES:
STANDARD FUNKTIONEN:
FUNCIÓN ESTÁNDAR:

التشغيل التمودجي:

Brighten Lights
DIM +
Leuchten heller einstellen
Iluminación
الإضاءة الساطعة

Dim Lights
DIM -
Leuchten dimmen
Regulación
الإضاءة الخافتة



Lights On
ON
Leuchten einschalten
Luces encendidas
الإضاءة مشعلة

Lights Off
OFF
Leuchten ausschalten
Luces apagadas
الإضاءة مطفأة

MODEL
/ REFERENCE / ARTIKELNR / MODELO / المودج

AU-A1ZBKR

AMBIENT TEMPERATURE LIMITS
/ TEMPERATURA AMBIANTE / GRENZEN
UMGEBUNGSTEMPERATUR / LÍMITES DE TEMPERATURA
AMBIENTE / حلوود درجات الحرارة المحيطة

-25°C to +65°C

PROTOCOL
/ PROTOCOLE / PROTOKOLL / PROTOCOLO / بروتوكول

Zigbee Greenpower

FREQUENCY BAND
/ BANDE DE FREQUENCES / FREQUENZSPANNE
/ BANDA DE FRECUENCIA / جزءة الترددات

2.4GHz

MAX OUTPUT RF POWER
/ PUISANCE HF RAYONNÉE MAX / MAX. BETRIEBS-
STROMVERBRAUCH / MAX. POTENCIA DE RF DE SALIDA /
أقصى طاقة خارجة من الترددات اللاسلكية

7 dBm/ 5 mW

Connectivity

The Aurora Kinetic Remote has an operation range of around 20m. This could reduce due to walls and building materials. The more AOne Smart devices you have in your home the better (subject to hub limitations), as Zigbee wireless control uses mesh technology to link devices back to the hub.

Connectivité

La télécommande Kinetic Aurora à une portée d'environ 20 mètres. Cette portée peut-être réduite dans les bâtiments par les différents matériaux utilisés dans les murs et parois de construction. Le protocole Zigbee exploite la technologie mesh, la multiplicité des appareils zig-bee permet de s'affranchir d'éventuelles zones d'ombres liées à la structure du bâtiment.

Kompatibilität

Die Aurora Kinetic Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 20m, abhängig von Wandstärke und Baumaterial. Je mehr AOne Smart Geräte Sie in Ihrem Zuhause installiert haben, desto besser (vorbehaltlich Hub-Beschränkungen), da die Geräte durch Nutzung der Mesh Technologie wieder mit dem Hub verbunden werden.

Conectividad

El control remoto Aurora Kinetic tiene un alcance de operación de alrededor de 20m. Esto podría reducirse debido a las paredes y materiales de construcción. Cuantos más dispositivos de AOne Smart tenga en su casa, mejor (sujeto a limitaciones de Hub), ya que el control inalámbrico Zigbee utiliza tecnología de malla para vincular dispositivos de nuevo al centro de operaciones.

الاتصال
جهاز الحركة للتحكم عن بعد بعمل بمدى 20 متراً قد تتفاوت هذه المسافة بوجود الجدران ومواد البناء الأخرى. نظام الملاسلكي يتحكم Zigbee ببروكتر الإتصال، لذلك كلما زاد عدد الأجهزة المركبة كلما كانت المدى أفضل (شروط التوافق مع سعة مركز الإتصال).

GB

USING THE APP TO CONNECT THE KINETIC REMOTE TO THE HUB

- ① Download the AOne App from the App Store.
- ② Follow instructions on the AOne App to send the hub into pairing mode and pair your devices (further details below).
- ③ Put the remote into pairing mode:
a) Push and hold the top left button for more than 7 seconds and release,
b) Push and immediately release the top left button,
c) Push and hold the top left button for more than 7 seconds and release.
- ④ The remote is now in pairing mode. The Zigbee Hub can be broadcasting on 16 possible channels, and you can cycle through the channels:
a) Push and release the top left button once every two seconds to cycle through the broadcast channels,
b) Once a device has been discovered on the AOne App, stop pushing the button,
c) Push any of the other 3 buttons to store the channel.
- ⑤ The device can now be controlled using the AOne App. You will need to select which devices you want the Kinetic Remote to control via the AOne App.

Remember

Pair smart devices to the AOne Hub before installing Kinetic Remote Organise your fixtures, lamps and controllers into spaces so you can easily control them with the Kinetic Remote. The Remote comes with double sided sticky pads enabling you to place it where you wish. Do not stick the Remote on a hot surface such as a radiator, as the glue may soften and fail.

Maintenance

If your remote becomes dirty you may clean the outside with a damp cloth. Do not immerse this device in water or get it wet. Do not use Bleach or other strong types of household cleaner as this may damage the buttons.

RED Compliance

There are no restrictions of use. Hereby, Aurora Limited declares that the radio equipment type listed within this guide are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: auroralighting.com

FR

ASSOCIATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE ZIGBEE À VOTRE HUB AONE

- ① Télécharger l'application Aurora AOne depuis votre app store.
- ② Suivez les instructions de l'application AOne pour mettre votre Hub en mode association et permettre l'association de votre télécommande (voir ci-dessous).
- ③ Mettre la télécommande en mode association:
 - a) Maintenez le bouton supérieur gauche enfoncé pendant plus de 7 secondes et relâchez le,
 - b) Appuyez et relâchez immédiatement le bouton supérieur gauche.
 - c) Maintenez le bouton supérieur gauche enfoncé pendant plus de 7 secondes et relâchez le.
- ④ La télécommande est maintenant en mode association. Vous devez maintenant balayer les 16 canaux de communication de la télécommande pour sélectionnez celui qui permet une communication avec votre HUB:
 - a) Appuyez et relâchez le bouton supérieur gauche de la télécommande toutes les 2 secondes (pour explorer l'ensemble des canaux).
 - b) Lorsque le bon canal de communication est sélectionné, votre télécommande apparaît sur l'écran de l'application: Cessez d'appuyer sur le bouton.
 - c) Appuyez maintenant sur n'importe lequel des trois autres boutons pour enregistrer le canal de communication.
- ⑤ Votre télécommande est maintenant intégrée à votre réseau, et l'application Aone vous permet de sélectionner les appareils que vous souhaitez contrôler avec celle-ci

Remarques

Associer vos appareils à votre hub avant d'installer les télécommandes murales Zig-bee. Organisez vos appareils et lampes en groupes aisément pilotables avec la télécommande Kinetic Aurora.
La télécommande est livrée avec des patins autocollants pour une installation sur toutes surfaces compatibles.

Entretien

Si votre télécommande est sale, vous pouvez la nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas l'immerger ou la mouiller avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne pas utiliser de produits de nettoyage ménagers qui peuvent endommager l'appareil.

Certification RED (Radio Equipment Directive)

Pas de restriction d'utilisation signifiée

Aurora Limited déclare sous sa seule responsabilité que les appareils mentionnés dans ce guide sont conformes aux exigences de la directive Européenne 2014/53/EU. Le texte complet de cette déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: auroralighting.com

DE

VERWENDEN SIE DIE APP, UM DEN KINETIC FERNBEDIENUNG MIT IHREM SMARTPHONE ZU VERBINDBEN

- ① Verwenden Sie die App, um den Kinetic Fernbedienung mit Ihrem Smartphone zu verbinden.
- ② Folgen Sie den Anweisungen in der AOne App, um das Hub und die jeweiligen Geräte mit Ihrem Smartphone zu koppeln (weitere Details siehe unten).
- ③ Setzen Sie der Fernbedienung in den Kopplungs-Modus:
 - a) Halten Sie die obere linke Taste länger als 7 Sekunden gedrückt,
 - b) Drücken Sie die obere linke Taste und lassen Sie direkt wieder los,
 - c) Halten Sie die obere linke Taste länger als 7 Sekunden gedrückt.
- ④ Der Fernbedienung befindet sich nun im Kopplungs-Modus. Das Signal des Zigbee Hubs ist über 16 Kanäle übertragbar, Sie können zwischen den Kanälen wählen.
 - a) Drücken Sie die obere linke Taste einmal alle zwei Sekunden, um alle Kanäle zu durchlaufen.
 - b) Sobald ein Gerät in der App erkannt wurde, können Sie aufhören die Taste zu drücken,
 - c) Drücken Sie eine der anderen 3 Tasten, um den Kanal zu speichern.
- ⑤ Das Gerät kann nun mit der AOne App gesteuert werden. Wählen Sie die Geräte aus, die über die AOne App gesteuert werden sollen.

Bitte beachten

Koppen Sie die smarten Geräte bevor Sie das AOne Hub mit der Kinetic Fernbedienung verbinden

Platzieren Sie Ihre Geräte und Controller so, dass Sie diese ganz einfach mittels der Kinetic Fernbedienung steuern können. Im Lieferumfang enthalten sind doppelseitige Klebefräden, damit Sie die Kinetic Fernbedienung an der gewünschten Stelle anbringen können. Kleben Sie die Fernbedienung nicht auf heiße Oberflächen wie Heizkörper, da der Klebstoff sonst weich werden kann.

Instandhaltung

Wenn Ihre Fernbedienung schmutzig werden sollte, können Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder machen Sie es nicht nass.

RED Compliance

Es gibt keine Nutzungsbeschränkungen.

Hiermit erklärt Aurora Lighting, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Funkgerätypern den Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Auf auroralighting.com finden Sie den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung.

USO DE LA APLICACIÓN PARA CONECTAR EL REMOTO KINETIC AL CENTRO DE OPERACIONES

- ① Descargue la aplicación AOne desde la App Store.
- ② Siga las instrucciones en la aplicación AOne para entrar en modo de emparejamiento y emparejar sus dispositivos (más detalles a continuación).
- ③ Ponga el Remoto en modo de emparejamiento:
 - a) Presione y sostenga el botón superior izquierdo durante más de 7 segundos y suelte,
 - b) Presione e inmediatamente suelte el botón superior izquierdo,
 - c) Presione y sostenga el botón superior izquierdo durante más de 7 segundos y suéltelo.
- ④ El Remoto está ahora en modo de emparejamiento. El centro de operaciones ZigBee se puede emitir en 16 canales posibles, y se puede desplazarse a través de los canales:
 - a) Presione y suelte el botón superior izquierdo una vez cada dos segundos para desplazarse por los canales de difusión,
 - b) Una vez aparezca el dispositivo en la aplicación AOne, deje de presionar el botón,
 - c) Presione cualquiera de los otros 3 botones para almacenar el canal.
- ⑤ El dispositivo ahora ya se puede controlar mediante la aplicación AOne. Tendrá que seleccionar los dispositivos que desea controlar mediante la aplicación AOne.

Recuerde

Empareje los dispositivos inteligentes a AOne antes de instalar Kinetic Remote
 Organice sus accesorios, lámparas y controladores en espacios para que pueda controlarlos fácilmente con el control remoto Kinetic.
 El control remoto viene con almohadillas adhesivas de doble cara que le permiten colocarlo donde lo deseé. No pegue el mando a distancia en una superficie caliente como un radiador, ya que el pegamento puede ablandarse y fallar.

Mantenimiento

Si su control remoto se ensucia, puede limpiar el exterior con un paño húmedo. No sumerja este dispositivo en agua ni lo moje. No use lejía u otros tipos de limpiador fuertes domésticos, ya que esto puede dañar los botones.

Cumplimiento RED

No hay restricciones de uso.

Por la presente, Aurora Limited declara que el tipo de equipo de radio que figura en esta guía cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: auroralighting.com

استخدام التطبيق لتوصيل جهاز تحكم عن بعد الحركي بمركز الاتصال

قم بتنزيل تطبيق AOne من مخزن التطبيقات.

- ① إتبع تعليمات التطبيق AOne بحيث يصبح مركز الاتصال في حالة الإقران و قم بإفران الأجهزة المعدنية (مزيد من المعلومات أدناه).

ضع جهاز التحكم في حالة الإقران:

(أ) قم بالضغط على الزر في أعلى شمال اللوحة بثبات لمدة 7 ثوانٍ ثم توقف،

(ب) قم بالضغط السريع لمدّة واحدة فقط على الزر في أعلى شمال اللوحة،

(ج) قم بالضغط على الزر في أعلى شمال اللوحة بثبات لمدة تزيد عن 7 ثوانٍ ثم توقف.

- ④ أصبح الان جهاز التحكم في حالة الإقران. يمكن لمراكز اتصال Zigbee أن يبيث على 16 قناة ، وبإمكانك التبديل بينها:

(أ) اضغط توقف على الزر في أعلى شمال اللوحة للانتقال بين قنوات المبث،

(ب) حال إكتساح الجهاز المطلوب على تطبيق AOne توقف عن الضغط على الزر.

(ج) اضغط على اي من الأزرار الثلاث الأخرى لحفظ القناة.

- ⑤ يمكنك الأن التحكم بالجهاز باستخدام تطبيق AOne أنت الأن بحاجة الى اختبار الأجهزة التي يتحكم بها جهاز التحكم الجناري عن طريق تطبيق AOne.

تذكر أنه

قم بابقاء الأجهزة الذكية بمركز الاتصال قبل تركيب جهاز التحكم عن بعد. قم بتنظيم توزيع تركيبات الإنارة واللمبة وأجهزة التحكم على الأماكن بحيث تكون هناك سهولة بالتحكم بها عن بعد بواسطة الجهاز الحركي للتحكم عن بعد. ي ANSI جهاز التحكم عن بعد مع لصاقات لتسهيل وضعه في الأماكن المختارة.

لا تضع جهاز التحكم عن بعد على الأسطح الساخنة مثل الرadiاتورات، لأن مادة المقص تذوب وتفشل في تشويت الجهاز.

الصوابة

في حال إنساخ جهاز التحكم عن بعد يمكنك استخدام خرقه رطبة. لا تعرض الجهاز للإبعاد أو الارتوية. لا تستخدم مساحيق التنظيف المنزلية المميزة لأن ذلك يؤذى الأزرار.

المواومة

لا توجّه مجاكيز للاستخدام. وهذا تعلم شركة Aurora Limited أن نوع هذا الجهاز اللاسلكي المدرج بهذا الدليل يتواجد مع توجيهات EU/53/2014. الشخص الكمال لإعلان الاتحاد الأوروبي للمواومة موجود على الرابط: [Auroralighting.com](http://auroralighting.com)

