


Les cartes peuvent également être installées dans un rack dédié à la fonction report .
 7 limandes 10 conducteurs relient les S1 à S7 des cartes 7D du rack CASI et les S1 à S7 du rack report
 Nota: Les racks CASI et report sont solidarisés en usine.



Bornes 1 à 49 / report Lignes 1 à 49





CONFIGURATION

Chaque contact sec de la carte report est configurable en:

- normalement ouvert (NO) au repos (position T)
- normalement fermé (NF) au repos (position R)

Le choix s'effectue en déplaçant les cavaliers J2 à J8 correspondants aux report 1 à 7.



Protection de l'environnement
 Eliminez ce produit conformément
 aux règlements sur la préservation
 de l'environnement

CASTEL

Z.I. de Saint Lambert des levées - 49412 SAUMUR Cedex
 www.castel.fr - Tél: 02.41.40.41.40 - Fax: 02.41.40.41.49



Ce document n'est pas contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications qu'il jugera utiles, sans préavis.