

LITENET flex-credit

Activation des fonctions

Référence 22154449

Mises à niveau sur demande pour activation de fonctions en veille d'un système LITENET.

Application

En plus de toute une gamme de fonctions de base actives, le système LITENET de gestion de l'éclairage dispose de fonctions en veille, telles que la commande des luminaires et des stores en fonction de la lumière du jour ou la surveillance automatique des luminaires de sécurité, qui peuvent être activées en cas de besoin (on demand). L'activation d'une fonction en veille a lieu selon les besoins en affectant le nombre correspondant de LITENET flex-credits au moyen du logiciel.

Aide à l'étude de projets

- L'affectation de crédits LITENET flex se fait par le biais du logiciel de gestion LITENET.
- Les crédits attribués aux installations électriques peuvent être retirés à tout moment par le responsable de l'installation et être redistribués sur d'autres appareils au sein du même système LITENET.
- Le nombre de crédits LITENET flex nécessaires pour activer une fonction précise dépend de la nature, de la fonction et du système d'éclairage général ou de sécurité, des stores, etc.
- Détermination du nombre nécessaire de crédits LUXMATE flex :
 - a) au stade la planification par un simple calcul,
 - b) à un stade ultérieur, par exemple en cours de fonctionnement sur le logiciel LITENET qui affiche combien de « crédits flex » sont requis pour la mise à niveau.
- Volume de commande minimum : 100

