

GB

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

This product contains a light source of energy efficiency class F to Regulation (EU) No 2019/2015 (01/09/2021)

IT

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO

I LED in questo apparecchio non sono sostituibili; quando i LED raggiungono la fine della loro vita l'apparecchio intero dovrà essere sostituito.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F secondo il regolamento (UE) n° 2019/2015 (01/09/2021)

FR

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie le luminaire complet doit être remplacé.



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F selon le règlement (UE) n° 2019/2015 (01/09/2021)

DE

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus' erreicht hat, muss die ganze Leuchte ersetzt werden.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F gemäß Verordnung (EU) Nr. 2019/2015 (01/09/2021)



GB If the external cord of this luminaire is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person.

FR Si le câble externe est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne agréée.

DE Wenn das externe Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

IT Se il cavo esterno è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o da personale qualificato.


ESP Si el cable exterior está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o una persona cualificada.

SWE Om den externa sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad person.

POL Uszkodzony przewód zewnętrzny musi wymienić producent lub wykwalifikowana osoba.

FIN Jos ulkoinen johto on vaurioitunut, valmistajan tai pätevän henkilön on vaihdettava se.

Y



GB Remove if outside UK. Euro-plug inside.

FR Ouvrir la fiche anglaise comme indiqué et simplement retirer la fiche européenne

ITA Rimuovere se usato fuori dal Regno Unito. La spina europea è all'interno.

DE Bitte entnehmen Sie den innenliegenden Eurostecker, wenn Sie außerhalb der U.K. wohnen