



LGYT1E05  
LGYT1N05  
LGYT1E14  
LGYT1N14  
LGYT1E24  
LGYT1N24



R9H13405  
R9H13411



LVSXK724



FR  
Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE









Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




JYT10406

Schneider Electric

i



1




MIP99036


X

	X (mm)
4M	60 + 0.5 / - 1
6M	96 + 0.5 / - 1
8M	132 + 0.5 / - 1
12M-24M-36M	204 + 0.5 / - 1
18M	312 + 0.5 / - 1


2



i




3





Click!

LGYT1E05  
LGYT1N05  
LGYT1E14  
LGYT1N14  
LGYT1E24  
LGYT1N24



Click!

R9H13405  
R9H13405N  
R9H13405P  
R9H13411  
R9H13411N  
R9H13411P




4




4.1




LGYT1E05  
LGYT1N05




LGYT1E14  
LGYT1N14



LGYT1E24  
LGYT1N24



i






# 4



4.2

**LGYT4A01**





# 5



5.1


**LVSXK724**



5.2

**LGYT1E05**  
**LGYT1N05**      **LGYT1E14**  
**LGYT1N14**

**LGYT1E24**  
**LGYT1N24**



5.3

**LGYT4A01**

