

# Fiche technique produit

Enjoliveur simple touche à voyant crayon pour interrupteur de contrôle et bouton poussoir lumineux



<p><b>Numéro de référence</b></p> <p>LC 990 KO5 203</p> <p><b>Enjoliveur simple touche à voyant crayon</b></p> <p>pour interrupteur de contrôle Art. N° : 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU  pour bouton poussoir lumineux Art. N° : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U</p> <p><b>Pièce de rechange :</b>  Clip de fixation Art. N° : CD 90 HP</p> <p><b>laqué mat</b></p> <p><b>Couleur:</b>  gris 31</p> <p><b>Matériaux:</b>  duroplastique laqué</p>
--

**P** Possibilité de couleurs sur demande