


	<b>HIDRO-230 CX</b>			<b>Code / Réf</b>
				4076
				4077
				4085
				4128

220-240V~50/60Hz	IK02	850°C							
------------------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

FR		Ne jetez pas vos déchets électriques avec les déchets ménagers. Contactez votre appareil à votre centre de recyclage pour son traitement approprié.		Suivez la fiche d'instructions pour garantir un fonctionnement fiable et sécurisé. A conserver pour consultation ultérieure. Les produits doivent être installés par un électricien qualifié conformément aux normes internationales de câblage.
EN		Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This tool should be taken to your recycling center for safe treatment.		Follow Instruction Sheet to ensure safe and reliable operation. Retain for future reference. Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations.
DE		Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Zum späteren Nachschlagen aufheben. Die Produkte müssen von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den relevanten Vorschriften installiert werden.		Die Gebrauchsanweisung befolgen, damit der sichere und zuverlässige Betrieb gewährleistet ist.
IT		I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Questo strumento deve essere portato al centro di riciclaggio per un trattamento sicuro.		Seguire il foglio delle istruzioni per garantire il funzionamento sicuro e affidabile. Conservare per riferimento deve essere portato al centro di riciclaggio per un trattamento sicuro.
ES		Los productos eléctricos de desecho no deben ser eliminados con residuos domésticos. Esta herramienta debe ser llevada a su centro de reciclaje para un tratamiento seguro.		Seguir la hoja de instrucciones para garantizar la seguridad y un funcionamiento fiable. Conservarla para utilizarla como material de referencia en el futuro.

Code / Réf				
4076	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4077	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4085	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4128	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		

	<b>HIDRO-230 CX</b>			<b>Code / Réf</b>
				4076
				4077
				4085
				4128

220-240V~50/60Hz	IK02	850°C							
------------------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

FR		Ne jetez pas vos déchets électriques avec les déchets ménagers. Contactez votre appareil à votre centre de recyclage pour son traitement approprié.		Suivez la fiche d'instructions pour garantir un fonctionnement fiable et sécurisé. A conserver pour consultation ultérieure. Les produits doivent être installés par un électricien qualifié conformément aux normes internationales de câblage.
EN		Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This tool should be taken to your recycling center for safe treatment.		Follow Instruction Sheet to ensure safe and reliable operation. Retain for future reference. Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations.
DE		Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Zum späteren Nachschlagen aufheben. Die Produkte müssen von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den relevanten Vorschriften installiert werden.		Die Gebrauchsanweisung befolgen, damit der sichere und zuverlässige Betrieb gewährleistet ist.
IT		I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Questo strumento deve essere portato al centro di riciclaggio per un trattamento sicuro.		Seguire il foglio delle istruzioni per garantire il funzionamento sicuro e affidabile. Conservare per riferimento deve essere portato al centro di riciclaggio per un trattamento sicuro.
ES		Los productos eléctricos de desecho no deben ser eliminados con residuos domésticos. Esta herramienta debe ser llevada a su centro de reciclaje para un tratamiento seguro.		Seguir la hoja de instrucciones para garantizar la seguridad y un funcionamiento fiable. Conservarla para utilizarla como material de referencia en el futuro.

Code / Réf				
4076	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4077	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4085	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4128	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		