

Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon pour bouton poussoir KNX 2 voies



Numéro de référence

CD 102 KO5 BR

Enjoliveur double touche à voyant crayon

pour bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, alimenté par batterie, Art. N° :
BT LS CD 1002

pour bouton poussoir KNX 2 voies Art. N° : LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant

Couleur:

Brun

Matériaux:

duroplastique

P Possibilité de couleurs sur demande