

# Programme Céliane™

## commandes de chauffage



0 674 00 (Erable)



0 674 02 (Acajou)



0 674 08 (Titane)

Tableau de choix enjoliveurs, plaques et supports p. 600 à 611

Emb.	Réf.	Commandes pour tout type de chauffage eau chaude
1	0 674 00 	<b>Thermostat d'ambiance</b> Pour plafonds rayonnants, planchers chauffants directs, chauffage fuel et gaz. Possibilité de commander une climatisation par contact été/hiver. Possibilité de mise à l'arrêt de l'installation depuis le thermostat. Plage de réglage de 7 °C à 30 °C. Précision de la régulation ± 0,5 °C. 1 sortie par contact non alimenté. Pouvoir de coupure : - 8 A maxi.
1	0 674 02 	<b>Thermostat programmable d'ambiance</b> Pour plafond et plancher chauffants directs, chauffage fuel et gaz. Programmation hebdomadaire. Visualisation permanente de la température programmée sur l'écran. 4 programmes pré-enregistrés, 1 programme libre. Plage de réglage 7 °C à 30 °C. Précision de la régulation ± 0,5 °C. Dérogation manuelle possible. Sauvegarde permanente des programmes. Réserve de marche 100 h. 1 sortie par contact inverseur non alimenté. Pouvoir de coupure : 8 A maxi.
1	0 674 08	<b>Sonde pour thermostat modulaire</b> Assure les mesures de température. La sonde doit être installée dans une pièce mesurant correctement la température. S'encastre dans boîte d'encastrement Batibox. 1 poste ou se pose en saillie dans cadre Céliane à 1 m 50 du sol. Distance maxi entre le thermostat et la sonde : 50 m.
		Sonde pour thermostat modulaire réf. 0 038 40 (p. 188)

Emb.	Réf.	Commandes pour chauffage électrique, fil pilote
1	6 modules 0 038 21	<b>Gestionnaire 3 zones fil pilote</b> Destiné à l'offre Tarif bleu, il est compatible avec les compteurs mono et triphasés électroniques ainsi que les compteurs monophasés mécaniques. Permet la programmation de 3 zones de chauffage en liaison avec le programmeur fil pilote Céliane réf. 0 674 12 ou Niloé réf. 6 647 86. Délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée au délestage de l'ECS.
1	0 674 10 	<b>Thermostat d'ambiance fil pilote 230 V~</b> Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants directs. Plage de réglage de 7 °C à 30 °C. Précision de la régulation +/- 0,5 °C. Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture). Peut être associé au gestionnaire d'énergie réf. 0 038 21 grâce à son entrée fil pilote.
1	0 674 12 	<b>Programmeur d'ambiance fil pilote</b> Permet de piloter et programmer 3 zones de chauffage. Assure la programmation hebdomadaire des 3 zones de façon similaire ou différenciée. Permet de déroger par zone ou sur l'ensemble de l'installation au programme en cours. 4 programmes préenregistrés modifiables plus 1 programme libre. Affiche le programme en cours, ainsi que le mode concerné conformément aux 5 ordres (confort, confort - 1 °C, éco, réduit, hors gel). En liaison avec le gestionnaire fil pilote 3 zones (0 038 21) affiche les informations suivantes : - consommations globales EDF (en fonction des périodes : rouges, blanc, bleu) ou plage temporelle - consommation instantanée (tension, intensité, puissance) - état du contact chauffe-eau Peut s'associer au gestionnaire 1 zone (réf. 0 038 20, p. 191), dans ce cas une reconnaissance automatique permet la gestion simplifiée d'une seule zone.