

# Audio vidéo

autres prises Programme Mosaic et sonorisation de puissance



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 920, 921

Réf. **Prises Jack femelle 3,5 mm**  
Permettent d'établir des liaisons audio  
**Préconnectorisées - 1 module**  
Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelles

0 787 79 Blanc  
0 793 79 Alu

**A visser - 1 module**  
0 787 64 Blanc  
0 792 64 Alu

**A souder - 1 module**  
0 787 73 Blanc

**Prises RCA femelle**  
Permettent la liaison de tout périphérique type lecteur DVD, caméra, magnétoscope...

**2 RCA préconnectorisées - 1 module**  
Pour liaison audio stéréo  
Equipée d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle

0 787 47 Blanc

**2 RCA - 1 module**  
Pour liaison audio stéréo  
0 787 53 Blanc

**3 RCA - 1 module**  
Pour liaison vidéo composite et audio stéréo  
0 787 54 Blanc  
0 792 54 Alu

**Prises haut-parleurs**  
Pour liaison audio stéréo de haut-parleur  
Bornier 4 mm<sup>2</sup>

**1 module**  
0 787 50 Blanc  
0 792 50 Alu

**2 modules**  
0 787 51 Blanc

Réf. **Prises XLR 3 pôles**  
Permettent la liaison stéréo de tout périphérique, microphone, ampli, table de mixage...  
Câble préconisé : 1 paire audio 0,14 mm<sup>2</sup> à 0,50 mm<sup>2</sup> blindée  
Longueur de câble maxi : 50 m  
(au-delà préconisation d'un ampli audio)

**Femelle - 2 modules**  
0 787 55 Blanc  
0 792 55 Alu

**Mâle - 2 modules**  
0 787 56 Blanc

**Prise Speakon 4 contacts**  
Permet le branchement d'enceintes de puissance  
Câble préconisé : 2 paires audio 4 mm<sup>2</sup> maxi  
Longueur de câble maxi : 50 m  
(au-delà préconisation d'un ampli audio)

**2 modules**  
0 787 60 Blanc

**Atténuateur de ligne 100 V**  
Permet de contrôler la puissance depuis une ligne de sonorisation 100 V

0 787 76 Blanc

**Prise BNC 75 femelle - 1 module**  
Permet la liaison vidéo composite de tout périphérique type lecteur DVD, caméra, magnétoscope...

0 787 58 Blanc

**Commande ON/Veille infrarouge pour vidéoprojecteur**  
0 787 99 Permet d'allumer et mettre en veille un vidéoprojecteur  
Doit être associée à un bouton poussoir  
Fonctionne avec tous les vidéoprojecteurs infrarouge ou tout autre produit équipé d'une télécommande infrarouge (TV, climatisation, console de jeu...) grâce à un processus d'apprentissage  
Installée à proximité de l'interrupteur pilotant l'éclairage d'une pièce, le bouton poussoir transmet l'ordre à la commande ON/Veille IR qui remplace la télécommande du constructeur et facilite ainsi l'allumage et l'extinction du projecteur vidéo

Prise USB 3.1 Type-C réf. 0 787 49  
p. 912

