




NOM DU PRODUIT:
PALIER INTERMEDIAIRE
REF: 9420673.

Dessiné par : FF
Le 15/01/03
Ref : 191212



Palier ref 9420673




Palier ref 9420673 monté


Ce palier intermédiaire doit être utilisé avec 4 roues LT. Les roues ne sont pas livrées avec, il faut les choisir dans le catalogue motorisation en fonction du tube utilisé.

MONTAGE : (le montage est identique de chaque côté du palier)


1. Monter la première roue LT (cette roue est libre en translation, elle doit être fixée à l'extrémité du tube).




2. Monter le premier circlips sur l'axe.



3. Monter la deuxième roue LT.



4. Monter le deuxième circlips pour immobiliser cette roue sur l'axe.



5. Après avoir fini le montage des tubes d'enroulement, il est nécessaire d'immobiliser la deuxième roue dans le tube.




NOM DU PRODUIT:
PALIER INTERMEDIAIRE
REF: 9420673.

Dessiné par : FF
Le 15/01/03
Ref : 191212



Palier ref 9420673




Palier ref 9420673 monté


Ce palier intermédiaire doit être utilisé avec 4 roues LT. Les roues ne sont pas livrées avec, il faut les choisir dans le catalogue motorisation en fonction du tube utilisé.

MONTAGE : (le montage est identique de chaque côté du palier)


1. Monter la première roue LT (cette roue est libre en translation, elle doit être fixée à l'extrémité du tube).




2. Monter le premier circlips sur l'axe.



3. Monter la deuxième roue LT.



4. Monter le deuxième circlips pour immobiliser cette roue sur l'axe.



5. Après avoir fini le montage des tubes d'enroulement, il est nécessaire d'immobiliser la deuxième roue dans le tube.