


0 997 15 - LE07304AA MECANISME - PRISE TELEVISION blanc - CELIANE™

! Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Fixation à vis




Fixation à griffes






LE07304AA © Legrand 2014

Utiliser du câble coaxial Ø 5,5 à 7 mm - 75 Ω




La languette métallique du mécanisme doit être en contact avec le blindage de terre du câble utilisé (film ou tresse métallique)



51 266 0



Pour fiche femelle
télévision diamètre
9,52 mm



* Boîte profondeur 40 mm conseillée

Made in Hungary



Fixation à vis



Fixation à griffes



Télévision



2 ans
GARANTIE

