



**Détail des raccords de tuyauterie**

N°	Nom des pièces	Remarque
1	Orifice de raccordement du tube de gaz (à l'unité extérieure)	Raccord à dudgeon Ø9,5
2	Orifice de raccordement du tube de gaz (à l'unité intérieure)	Raccord à dudgeon Ø15,9
3	Orifice de raccordement du tube de liquide (à l'unité intérieure)	Raccord à dudgeon Ø6,4
4	Orifice de raccordement du tube de liquide (à l'unité extérieure)	Raccord à dudgeon Ø6,4
5	Borne de mise à la terre	Intérieur du boîtier d'interrupteur (M5)
6	Orifice de passage du cordon d'alimentation	Ø20
7	Orifice de passage du câblage	Ø20
8	Orifice d'évacuation	Ø26

## REMARQUE

- 1 L'orifice d'évacuation se situe sur la plaque inférieure.  
Dans le cas de l'utilisation d'un flexible d'évacuation, installez la prise jointe.