

- Contrôler l'accès de portail et de porte de parking grâce à des télécommandes HF / *Used to control a gate*
- Programmation sur site (lecture seule) / *On site management*

Référence <i>Reference</i>	696035	696030
Désignation <i>Designation</i>	Mini centrale HEXAPRO HF autonome <i>Standalone HEXAPRO RF unit</i>	Mini centrale HF - Gestion PC <i>RF unit - PC managed</i>
Technologie <i>Technology</i>	Lecture seule <i>Only reading</i>	Lecture / Ecriture <i>Reading / Writing</i>
Fréquence HF utilisée <i>Used HF frequency</i>	868 MHz avec sécurité par rolling code <i>868 MHz with rolling code security</i>	868 MHz avec sécurité par rolling code <i>868 MHz with rolling code security</i>
Télécommandes compatibles <i>Compatible remote controls</i>	69654x	69654x
Capacité de télécommandes <i>Remote control capacity</i>	1500 télécommandes <i>1500 remote control</i>	26000 télécommandes <i>26000 remote control</i>
Initialisation <i>Initialization</i>	-	Terminal portatif 696008 + 696516 <i>Portable terminal 696008 + 696516</i>
Ajout de clés <i>Add keys</i>	Par terminal portatif (696008) <i>By portable terminal (696008)</i>	HEXAWEB (696537)
Suppression et modification de clés <i>Remove keys and key configuration</i>	Par terminal portatif (696008) <i>By portable terminal (696008)</i>	HEXAWEB (696537)
Logiciel PC Windows de gestion <i>Windows software of management</i>	-	HEXAWEB (696537)
Nombre d'accès gérés <i>Number of access managed</i>	2 accès entrée/sortie avec 1 antenne <i>2 in/out access with 1 antenna</i>	2 accès entrée/sortie avec 1 antenne <i>2 in/out access with 1 antenna</i>
Nombre d'événements <i>Number of events</i>	2000 horodatés <i>2000 timestamped</i>	2000 horodatés <i>2000 timestamped</i>
Mémoire débrochable <i>Disconnectable memory</i>	Oui <i>Yes</i>	Oui <i>Yes</i>
Nombre de plages horaires par clé <i>Number of time slots with keys</i>	3	3
Nombre de plages accès libre <i>Number of free time slots</i>	3	3
Anti pass-back (nécessite un capteur de voiture) <i>Anti pass back (with car detection)</i>	Oui <i>Yes</i>	Oui <i>Yes</i>
Antenne HF <i>HF antenna</i>	646865	646865
Transmission téléphonique <i>PSTN transmission</i>	-	Modem GSM 696645 <i>696645 GSM modem</i>
Alimentation <i>Power supply</i>	12 V= / 1 A (648132)	12 V= / 1 A (648132)
Dimensions de la centrale H x L x P <i>Main unit sizes H x W x D</i>	115 x 146 x 33 mm	115 x 146 x 33 mm
Température de fonctionnement <i>Working temperature</i>	-20 / 70 °C <i>-4 / 158 °F</i>	-20 / 70 °C <i>-4 / 158 °F</i>



696035



696030



696543



646865



696008



696516

• Options / Options

646865	Antenne passive 868 MHz / <i>Passive antenna 868 MHz</i>
648132	Alimentation 13,5 V= / 3 A pour contrôle d'accès - 4 modules rail DIN / <i>Power supply 13.5 V= - 3 A for access control unit - 4 units</i>
696008	Terminal portable de proximité (outil de programmation) / <i>Programming terminal</i>
696516	Adaptateur RS485 / RS232 pour transfert PC / Centrale HEXACOM / <i>RS485 / RS232 adaptor for PC / HEXACOM Access unit</i>