

Fiche technique produit

Enjoliveur simple touche à symbole gâche et voyant crayon



Numéro de référence

CD 590 KO5T PT

Enjoliveur simple touche à symbole gâche et voyant crayon

pour bouton poussoir lumineux Art. N° : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Pièce de rechange :

Clip de fixation Art. N° : CD 90 HP

pour finitions métalliques Art. N° : CD 90 MHP

Finitions métalliques (aluminium anodisé)**Couleur:**

Platine

Matériaux:

aluminium anodisé
