

# Fiche technique produit

Enjoliveur simple touche à symbole gâche et voyant crayon



**Numéro de référence**

GCR 2990 KO5 T

**Enjoliveur simple touche à symbole gâche et voyant crayon**

pour bouton poussoir lumineux Art. N° : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

**Pièce de rechange :**

Clip de fixation Art. N° : CD 90 HP

**Finitions métalliques**

**Couleur:**

Chrome

**Matériaux:**

métal, surface chromée