

Fiche technique produit

Enjoliveur simple touche à symbole gâche et voyant crayon



Numéro de référence

CD 590 KO5T LG

Enjoliveur simple touche à symbole gâche et voyant crayon

pour bouton poussoir lumineux Art. N° : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Pièce de rechange :

Clip de fixation Art. N° : CD 90 HP

pour finitions métalliques Art. N° : CD 90 MHP

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant

Couleur:

Gris clair

Matériaux:

duroplastique

IP Par la mise en œuvre du joint d'étanchéité Art. N° 551 WU et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.