



Otegemstraat 241
8550 Zwevegem - Belgique
Tel.: +32 (0)56 73 93 00
Fax: +32 (0)56 73 93 05
www.cdvibenelux.com

BS24

ALIMENTATION SECOURUE
24 VOLT


MONTAGE ET BRANCHEMENTS

Retirer le capot en dévissant les 4 vis situées aux coins.

Faire passer les fils par les trous prévus à cet effet, situés sur le côté inférieur.

Utiliser un câble secteur avec fil de terre à relier au domino.

Pour une fixation murale du boîtier, se servir des passages de vis situés aux coins de la partie inférieure du boîtier. En fonctionnement fermer le couvercle.



10 : - batterie
Fil Noir

11 : + batterie
Fil Rouge

Potentiomètre
Ne pas modifier
le réglage d'usine !

FUSIBLES


F1 : Fusible primaire 1A
5 x 20

F2 : Fusible secondaire 2A
5 x 20

NOTICE DE MONTAGE

SORTIES BORNIERES	TENSION
4	+ 24V =
5	0V
6	24V ~
7	24V ~
8	230V ~
9	230V ~
10	- Batterie
11	+ Batterie

Positionnement de l'alimentation comme ci- dessous, avec l'étiquette horizontale



AU REMONTAGE NE PAS OUBLIER DE REBRANCHER LES FILS DE LA BATTERIE !



Otegemstraat 241
 8550 Zwevegem - Belgium
 Tel.: +32 (0)56 73 93 00
 Fax: +32 (0)56 73 93 05
 www.cdvibenelux.com


BS24

POWER SUPPLY WITH BACK UP
 24 VOLTS

MOUNTING INSTRUCTIONS

Remove the screws from the sides of the top cover.
 Insert the wires through the appropriate holes.
 Use a cable with an earth wire connect it to the terminal
 Use the holes at the bottom of the casing for mounting the power supply on the wall.
 Battery on top of each other. Close the cover to work normally.

WIRING DIAGRAM AND INSTRUCTIONS




10 : - battery
 Black Wire
 11 : + battery
 Red wire

DO NOT TOUCH THE
 LEVEL SWITCH OF
 THE REGULATOR.

FUSES	
F1	Primary fuse 1A 5 x 20
F2	Secondary fuse 2A 5 x 20

TERMINALS	VOLTAGE
4	+ 24V =
5	0V
6	24V ~
7	24V ~
8	230V ~
9	230V ~
10	- Battery
11	+ Battery



DO NOT FORGET TO CONNECT THE RED WIRE OF THE BATTERY.




Otegemstraat 241
8550 Zwevegem - België
Tel.: +32 (0)56 73 93 00
Fax: +32 (0)56 73 93 05
www.cdvibenelux.com

BS24

BEVEILIGDE VOEDING
24 VOLT

MONTAGE INSTRUCTIES

Verwijder de schroeven aan de zijkanten van het bovenste deksel.
Stop de draden door de geschikte gaten.
Gebruik een geaarde kabel om te verbinden met de terminal.
Gebruik de gaten onderaan de behuizing om de voeding aan de muur te bevestigen.
Batterijen boven elkaar. Sluit de behuizing voor een normale werking.



10 : - Batterij
Zwarte kabel

11 : + Batterij
Rode kabel

RAAK DE
SCHAKELAAR VAN DE
REGULATOR NIET
AAN !

ZEKERINGEN


F1 : Primaire zekering 1A
5 x 20

F2 : Secundaire zekering 2A
5 x 20

B E D R A D I N G S S C H E M A

KLEMMEN	SPANNING
4	+ 24V =
5	0V
6	24V ~
7	24V ~
8	230V ~
9	230V ~
10	- Batterij
11	+ Batterij

Plaats de voeding zoals hieronder aangegeven, met het etiket horizontaal



VERGEET NIET OM DE RODE KABEL VAN DE BATTERIJ AAN TE SLUITEN!