



TEDDY




300





160




160

PERSONNES

OUTILS À UTILISER


200 KG
 Lest (non fournis)

TEMPS DE MONTAGE
CONTENU DU PACK
Masterpiece

1 pcs
Grille


1m x 1,2m

1 pcs
Ancre de fixation

4 pcs
La surface sur laquelle l'élément va être placé doit avoir les caractéristiques suivantes:


- Le terrain doit être absolument plat (il n'est pas possible de monter la figurine sur une surface bâclée)
- Le sol doit être ferme (il n'y a aucun moyen de monter la figurine sur une surface glissante)
- Pour éviter d'endommager l'article, il est recommandé de protéger la surface avec, par exemple, du carton

ATTENTION

Ne pas utiliser la structure incomplète ou la structure incorrectement fixée. Lors de la fixation des éléments ensemble, faire attention aux marquages.


1

La décoration doit être placée sur la grille, puis montée à l'aide de 4 ancrs de fixation





**2**

Vérifiez la tension électrique de l'éclairage (24V / 230V). Effectuez les connexions électriques en connectant les fiches Easy-Connect marquées des chiffres correspondants selon le schéma ci-dessous. S'il y a plus d'une paire de fiches, elles sont marquées de couleurs et doivent être montées conformément au marquage

prise femelle F



prise mâle M



ZA "Les Mercières" - 10410 Villechétif - FRANCE - TEL : +33 (0)3 25 83 23 00 - FAX : +33 (0)3 25 83 23 04

commercial@festilight.fr www.festilight.com