

Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon avec symboles flèches pour bouton poussoir KNX 2 voies



Numéro de référence

LC 102 KO5P 210

Enjoliveur double touche avec voyant crayon et symboles flèches

pour bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, alimenté par batterie, Art. N° :
BT LS CD 1002

pour bouton poussoir KNX 2 voies Art. N° : LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST

laqué mat

Couleur:
outremer gris

Matériaux:
duroplastique laqué