

# Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon avec symboles flèches pour bouton poussoir KNX 1 voie



**Numéro de référence**

LC 101 KO5P 209

**Enjoliveur simple touche avec voyant crayon et symboles flèches**

pour bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1001  
pour bouton poussoir KNX 1 voie Art. N° : LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

**laqué mat**

**Couleur:**  
outremer pale

**Matériaux:**  
duroplastique laqué