



## Liste d'adaptateurs pour vanne thermostatique MICITRV



### Danfoss RA2000

Adaptateur pour vanne thermostatique  
Diamètre : 23mm  
4 vis de blocage hexagonales creuses  
Référence : [UBIDD001](#)



### Danfoss RAV

Adaptateur pour vanne thermostatique  
Diamètre : 34mm  
4 vis de blocage hexagonales creuses  
Référence : [UBIDD002](#)



### Danfoss RAV-L ( Ø 26mm)

Adaptateur pour vanne thermostatique  
Diamètre : 25,5mm  
4 vis de blocage hexagonales creuses  
Référence : [UBIDD003](#)



### Vaillant ( Ø 30mm)

Adaptateur pour vanne thermostatique  
Diamètre : 30mm  
4 vis de blocage hexagonales creuses  
Référence : [UBIDD004](#)



### TA (M28x1.5mm)

Adaptateur pour vanne thermostatique  
Diamètre : 28mm  
Référence : [UBIDD005](#)

## Liste d'adaptateurs pour vanne thermostatique MICITRV



### **Herz (M28x1.5mm)**

Adaptateur pour vanne thermostatique  
Diamètre : 28mm

Référence : [UBIDD011](#)

---



### **Comap (M28x1.5mm)**

Adaptateur pour vanne thermostatique  
Diamètre : 28mm

Référence : [UBIDD008](#)

---



### **Markaryd (M28x1.5mm)**

Adaptateur pour vanne thermostatique  
Diamètre : 28mm

Référence : [UBIDD010](#)

---



### **Oventrop (M30x1mm)**

Adaptateur pour vanne thermostatique  
Diamètre : 30mm

Référence : [UBIDD006](#)

---



### **Giacomini**

Adaptateur pour vanne thermostatique  
Diamètre : 22,6mm  
4 vis de blocage hexagonales creuses

Référence : [UBIDD007](#)

---



### **M28x1.5mm**

Adaptateur pour vanne thermostatique

Référence : [UBIDD012](#)

---